# ガステーブルコンロ

10-836/837型

型式名 RTS-400VA-L RTS-400VA-R





- ●ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しく お使いください。
- また付属の保証書も必ずお続みいたださ、この取扱税明書と ともに大切に保管してください。
- ●幼いお子様には、さわらせないでください。
- ●本製品は家庭用ですので業務用のような従いかたをすると着しく寿命が縮まります。
- ●この機器は国内専用ですので海外で使用しないでください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い求めの販売店まだはも よりの大阪ガスでお求めください。

♡ 大阪ガス

#### ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロを お求めいただきまして、まことにありがとうご ざいました。

別添の保証書とともに、この「取扱税明書」を 大切に保管してください。

#### もくじ

●安全に正しくお使いいただくために	1 · 2 · 3 · 4 · 5
<ul><li>●天ぷら油過熱防止機能(標準パーナーのみについています)</li></ul>	6
●各部のなまえ	
●機器の設置	7.8.9
●使いかた	······ 10 · 11 · 12 · 13 · 14
●日常の点検とお手入れ	15 - 16
●故障かな?と思ったら	
●寸法図	18
●長期間使用しない場合	
●仕様	
●アフターサービス	20
■別商祭品のご紹介	

# 安全に正しくお使いいただくために

〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書者よび刺昂への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたわれの人々への合金 や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

∧危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、ま たは火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

∧警告

この表示を無視して、駅つた取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

/ 注意

この表示を無視して、誤つた取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損 害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。













※注 特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください。

### ⚠危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけ たり、電気器具のスイッチの「入・切 、 電源プラグの抜き差し、周辺の電話を 使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがありま





置ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止 する

①すぐに使用を中止しガス枠を開める。 ②窓や戸を開けガスを外へ出す。 (3)販売店、または





使用禁止

ガス栓を閉める

## △警告

費必ず銘板に表示してあるガス種(ガスグ ループ)を使用する

■転居されたときも、供給ガスの種類が銘 板の表示と一致していることを確認する 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用する と不完全燃烧により、一般化炭素中素になったり、 爆発着火でやけどしたりすることがあります。また 故障の原因にもなります。銘板は機器の右側面に張っ てあります。

供給ガスがわからない場合はお買い求めの販売店、 まだはもよりの大阪ガスに問い合わせてください。





12A 13A 部市ガス 0000 97. 05-803333 リンナイ 株式会社

〈例〉 (12A·13Aの場合)

1

#### 安全に正しくお使いいただくために

#### ∧警告

■段置すると含は可燃物との距離を確実に離す また設置後機器の周囲を改装しない 筋酸が行いと火災の原因になります。(火災予防条例で定 められていますので、必ず守ってください。)

可燃物との距離が守れない場合は必ず防熱板を取付けて ください。

また表面がステンレス板やタイルの場合でも内部が可燃 性の場合は必ず防熱板を取付けてください。

設置後吊り戸棚などをつけると可数物との距離が守れな くなり火災の原因となります。



出をしない

ください。


■機器の下に新聞紙やビニールシートなど可燃物 を軟かない 東方周辺に可燃物を置いたり可燃 性ガスを近くで使用しない

引火レで火災・爆発をおこずことがあります。 カーテンなど思えやすいものを近づけたり、ふきん、ス ブルー缶、ベンジンなどを近くに置かないでください。



■標準バーナー (天ぶら油過熱防止機能付) で使 ■温度センサーの上面となべ底が密磨していない 用する調理油の量は200me以上で行なう ときは使用しない

そのまま使用すると段理油の量に関係なく発火すること があります。



確実に差し込みゴム管止めで止める

■ゴム管はホースエンドおよびガス栓の赤線まで ■ガスコードを使用する場合は、器具用スリムブ ラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接

200naleLE

■火をつけたまま、その場を離れたり、就寝・外

随理中のものが異常過熱し火災、機器施賃の原因となり

ます。とくに天ぷら、鎌げもの調理をしているときはそ


の場を飾りないでください。離れると含は必ず消火して

周理钠の最が少ないと発火することがあります。また

200mk以上でもなべ底と滑度センサーの上面が密着してい

続する 間違った格飾はガス濡れの原因になります。

ないと発火することがあります。



ゴム管が扱け、ガス中毒やガス爆発の原因になります。

**■グリル排気口をふさがない** グリル維養口の上をなべ、アルミはく、ふきんなどでふ さぐと異常過熱し、不完全燃焼や火災の原因になります。



■ゴム管の継ぎたし、二又分岐はしない ガス遅れや使用限りなどで危険な場合があります。



可燃物との距離

を確実にとる。

守れない場合は

別事の結婚後を

取り付ける。

#### ∧警告 ■地震、火災、または使用中に異常を感じたとき

■標準パーナー (天ぶら油過熱防止機能付)で油 料理をするときは、耐熱ガラス容器・土なべな ど勢が伝わりにくいものは使用しない 題理論が発火することがあります。

■内径9.5mmかのガス用ゴム管(ソフトコード)以

外は使わない、ひび割れたゴハ管、古いゴハ管







海路煙

はすぐに使用を中止する あわてずにガス栓を閉めてください。 故障かな?と思ったら(P17)を参照ください。



■ゴム管は機器に触れたり、下を通さない また グリル状気口や姿に近づけない 使用時は樹囲が高温になりゴム管がとけてガス遅れを起 こすことがあります。



■使用後は消火を確認しガス栓を関める

消し忘れによる火災の 原因になります。

は使わない

さい

ください。

ガス漏れの原因となります。

ゴム管はJISまたは検査合格マー

クの入ったものを使用してくだ

ビニール管は絶対に使わないで





■お手入れが必要なところ以外は絶対に分解しだ り修理・改造は行わない ガス遅れや故障の原因になります。



#### 

■グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない アルミはくの上に脂がたまり発火する原因になります。



■魚の裏返しや取り出し時などは、グリルとびら ガラスやグリルとびら上端に触れない 手や腕が触れるとやけどをすることがあります。



■衣類の乾燥や練炭の火起こしなど調理以外の用 途に使用しない 異常過熱し火災や機関療権の原因になります



■コンロをおおうような鉄板などは使用しない 不完全緊急や異常過熱レ火災や機器焼機の原因になりま 直径34cm以上のなべは使用しないでください。



市接まで着し込む

#### 安全に正しくお使いいただくために

をする場合があります。

#### 

■使用中、使用直後は操作ポタン、つまみ、取っ 手以外は触れない

やけどをすることがあります。 とくに幼いお子様がいる家庭で はご注着ください。



などがないことを確認する 食品くずやふきんが燃えること

Ω 確認する

■点火するときはバーナー付近に顔などを近づけ ない

炎や熱でやけどを せることがありま



るまで待つ たまったガスに善火しわけどを する原因になります。

時間にガス がなくなっ てから点火

■グリル水入れ冊には必ず水(約300mg)を入れて 使う。まだだまった脳は取り除く

水が急い場合はたまった、胎が過熱されて発火レグリル 俳気口より必が出ることがあります。 続けて使用する場合も、そのつど餌を取り除き水を入れ

■バーナーキャップを水洗いしたときは水気をじゅ

てください。なお水 以外のものは、入れ ないでください。



そのつど水 を入れる

■指定以外の補助道具は使用しない 不完全機構や聲彙過熱により火災や養調療機の機因に対 ります。

また、湯食センサーとなべ底の接触不良の原 因になり、掘げもの料理の場合に発火するこ とがあります。

て使用しない 不完全燃焼や機器焼損の原因に

■グリルとびらに重いものをのせたり、強い力を 加えない

グリルとびらがはずれ、けがや 機能機振の原因になります。

うぶん切ってからセットする

**必口が妨まったまま使用すると** 

異常燃烧の際因になります。



水を切る

**単使用中は換気をする** 

一般化炭素中毒の原因になります。

ただし、自然排気式網湯器およびふろ釜を使用している **連合は、必気扇を向さないで窓をおけて、必気をしてく** ださい。換気扇を回すと排気ガスが逆流することがあり ませ.



優景扇を同せ 磁をあける

■グリルとびらガラスに水をかけない 衝撃を加 えない 傷をつけない

り、聞らなくなります。

■グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふきん

■点火操作を繰り返すときは周囲にガスがなくな

■コンロ・グリル使用中はバーナー付近や排気口 に体の一部や衣服を近づけない 必や熱で衣服に燃え移ったり、やけどの原因になります。



■ごとくをはずしてなべなどを直接コンロに置い なります。

■やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を増 節する

火力が強いとやかんやなべなどの取っ手が無視したり、 手に触れるとやけどをする原因になります。



ガラスが割れてけが、やけどの原因になります。 また、とびらが変形した

#### **小注意**

■機器本体内部をお手入れする場合、各部部の突 起物などに注意する **強く当ちった場合、手などにけが** 



**■**切いお子様に触わさせない 使わせない やけど・けがをする恐れがあります。



■車節・船舶では使用しない 使用中に機器が傾いたりして、火災や、やけどをする原 因になります。

■グリル排気口をのぞきこまない またなべの奴 つ手をグリル排気口に向けない グリル使用時は排気口から高温の依然がでます。 なべの取っ手がこげたり、

取っ手に触れるとも けどをする原因 になります。



■棚の下など落下物の危険のある所に機器を設置 Latelly

■アルミはく製しる受け血を使用しない 炎が接触し異常過熱や不完全燃煙の

機器の上に落ちた物が燃え火災 の原因になります。

原因になります。また点火不

息の意因にもなります。



■強い風の吹込む場所に機器を設置しない 機器内部の焼損や安全装置が正しく作動しな いなどの原因になります。また点火不向の原 因にもなります。

■不安定な場所に設置しない

機器が傾いてなべなどがすべり落ち、

やけどやけがをする原因になります。



■グリルxx入れmの持ち運びはていねいに 使用中・使用直後はグリル水入れ肌の水は高温になって いますので、こぼすとやけどをする原因になります。



■温度センサーに強いショックを加えたのキズを つけない なべ底に温度センサーが密着 しなくなり、温度センサーガ



■グリルとびらの出し入れはゆっくり確実に 水平にゆっくり出し入れしてください。 グリルとびらを引き出すとき、特ち上げ たまま引き出すと途中で止まらず落下し、ゆっくり確実に お婆がごぼれて やけどをするこ .... とがあります。 一

また上下にスムーズに動くことを確認する

洗皮センサー

ALA グリルとびらが落下し、けがや やけどをすることがあります。 ぬみグリルとなら取っ

火する場合があります。



■温度センサーのお手入れはこまめにおこなう 異物がついていたり、温度センサーの勤舎が悪いとなべ 底と稼業しないため、正常に機能が作動しないことがあ ることがあります。

■掲げもの調理は標準パーナー(天ぷら油過熱防 止機能付)を使用する チャオパーナーを使用すると、消し忘れ等により発火す

■グリル水入れ皿だけを持って本体より取り外さ





ります。

異物をとる ・上下動を確認

## 天ぷら油過熱防止機能(驟車バーナーのみばついてにはす)

#### 天ぷら油過熱防止機能とは……

天ぶら、フライなどの掲げもの題硬で、題理沖の過熱しさぎによって記さる火災を防止する機能です。温度センサ 一でなべ底の温度を監視し、油が自然発火温度に達する前に自動的にガスを止めます。このとき、ブザーが鳴って、 お知らせします。

操げもの関理をされるときは、勝ずこの機能のついている標準パーナーを使用してください。

※天瓜ら油過熱防止機能がついているパーナー側には下図のようにトッププレート上面に (急) の表示ラベルと前

面バネルに採用まののと表示してあります。

(付無尺)(7日)

チャオパーナー服命火ロックつまみ

電池ケース



10~837型の場合



# 各部のなまえ

図のように正しくセットしてください。 温度センサ ※図は10-836型です。10-837型はチャオパーナーと標準パーナーが左右逆になります。 ※1つの操作ポタンを押すと点火装置が働き、全パーナーが間時に「パチパチ」と放電 する構造です。 グリル接触ロカバー ごとく シスをトップフレードの大に 目のビジットします。



グリル点網

プリル水入れ間 水入れ加速け

グリルとひら取っ手

6

グリルとびら



ホースエンド

機能パーナー的 LA景UIII

グリル推発ロ

オーナー事体

グリル下火用 火力開節つまみ

(間角パーナー) ご注意ラベル - OLD BENEFER グリル上火用

> グリル点状質はランプ グリル用操作ポタン 機能パーナー用操作ポタン 根準パーナー・グリル概点火ロックつなみ

機器の設置

#### 設置前の準備と確認

・砂式名、ガス器、製造圧用は機器右側面の銘板に表示してあ ります。

・終板のガス (ガスグループ) と使用ガスが合っているか確認 します。

・輸送のため各部分にあて紙や無差部材がありますので全部限 り除いてください。


#### ●部品の取り付け

バーナーキャップ

「オク」印を後側にしてバーナーキャップの突起部を バーナー本体の凹部に合わせてつけます。バーナーキャッ プが浮いたり、傾いたりしていると必が不ぞろいになっ たり異常燃焼し危険です。まだ標準パーナーでは温度 センサーの故障の原因になります。



(チャオパーナー) (構造パーナー) オク、マエの表示がしてあります。



SASES.


(IELLHAUL) (越ったセット例)











#### 乾電池の取り付け

①電池ケースのツメをつまん ②電池ケースをとりはずし、 で手前に引く (金剛を季前にして影響地を ληδ





③電池ケースを興までしっか り押し込む

めにしてセットしない

態機構の原因になります。








●乾電池の寿命は通常約1年を目安としてください。 ●乾電池は⊕と⊖を確認しながら取り付けてください。

### ガスの種類を確かめてください。

ガスグループ

型式名、	-型式の呼び	12A・13A 都市ガス
	12 A 用	13.A.FI
	ガス消費量	ガス消費量
造年月-	- 製造年月および製造	香号 RN(A



#### しる受け血

内側の穴の大きい方(大パーナ刻印)ガチャオパー ナー用、小さい方が標準パーナー用です。
















パーナーの遊がしる受け皿の下にもくり込み火災や機


※が接触し異常過熱や不完全燃煙の原切になります。 また点火不良や途中消火の原因になります。

■アルミはく製しる受け皿を使用しない

#### 設置場所および周囲の防災措置

- ■次のような場所に設置してください。
- ・強い風の吹き込まない場所
- ・丈夫で水平な場所
- 落下物の危険のない場所
- 付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所
- ・機器の上に樹踏製の蝦明器具のない場所
- ・機器の上に湯沸器のない場所
- ・機器を使用した場合ガス栓が過熱されない場所
- ■問題に可燃物(木製の壁、たななど)のある場合はつぎのように設置してください。
- ・トッププレートより上方の関面および後面は15 cm以上、上部はトッププレート上面より100cm以 上難して設備します。
- ■可燃性の壁(ステンレス板などを張りつけた可 燃性の壁も含む)から15cm以上、また、上部はト ップブレート上面から100cm以上難して設置でき ない場合は壁面に別売の防熱板を取り付けてか ら粉費します。





- ・防熱板については、お買いもとめの腹痛店、またはもよりの大阪ガスでお求めください。
- ・指定の防熱板以外は絶対に使用しないでください。


#### ⚠警告

- ■設置するときは可燃物との距離を確実に 離す(火災予防条例で定められています) 確難が近いとXWの原因になります。
- ■チャオバーナーは壁側に設置しない 壁側の火災を防止するため、標準バーナー側を壁 面になるように設置してください。

#### 機器の設置

#### ●ゴム管の接続

内径9.5mmみ、JISマーク入りガス用ゴム管(ソフトコード)を用いガス栓と機器のホースエンドを接続します。 このときゴム管はホースエンドおよびガス栓の赤線までしっかり差し込みゴム管止めで関定してください。また器 体に触れないようにして接続します。



## ⚠警告

■ゴム管は器体に触れたり、下を通さない、 まだ炎やグリル排気口に近づけない 使用時は問題が高端になりゴム管がとけてガス漏れを起こすことがあります。



#### ●ガスコードの接続(ガスコードは13A専用です)

ガスコード接続する場合は、ガス栓倒がカチットプラグになっていないと接続できません。従来のガス栓で使用する場合は、別売のホースコック用プラグが飲養です。

#### ①ガス機器側の接続



上図のように、まず別売りの器具用スリムプラグを器具用スリムプラグ報告台紙の裏側に記載してある取扱説明に従うて器具のゴム管差し込み口に取り付け、灰にガスコードの器具用ソケットを器具用スリムプラグに"カチッ"と答がするまで押し込みます。
※ガスコードはぬずガステーブルコンロ用をお捧いください。

\*ガスコードの長さは2m以下にしてください。

#### ①ガス栓を開ける時は

②ガス栓を閉める時は





コンセント継手を「カチッ」と音がするまで、確実に 差し込んでください。コンセント継手を差し込むとガ ス栓が開きます。 コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引きます。 コンセント継手がはずれると、ガス栓は閉まります。

3 ガス栓ガガステーブルコン口用であることを確認してください。

#### ●コンロをお使いになる前に

■調理方法によるコンロバーナーの選びかた

標準パーナー (天ぶら知道勝防止機能付)

········· 天ぶら、フライなどの傷げもの調理、煮もの製理に使用します。

チャオパーナー ) ………… 焼きもの料理や炒めもの料理など、より高温を必要とする制理、煮もの料理、冷 陳食品(うどん・そばなどのなべ付の冷凍インスタント食品、カレー・シチュー などのなべごと類らせた場合など)の再加熱に使用します。

お願い

天ぶら沖過熱防止機能が付いた標準パーナーは、設定温度になると自動消火します。この ため焼きもの料理や炒めもの料理など、より高温を必要とする料理では、途中で消火して しまうことがあります。また冷凍食品(うどん・そばなどのなべ付の冷凍インスタント食 品、カレー・シチューなどのなべごと凍らせた場合など)は、温度上昇が遅いため温度セ ンサーガ正しく働かないことがありますので、チャオバーナーをお使いください。

■標準パーナー(天ぷら油過熱防止機能付)の正しい使いかた

#### なべの選びかた



フライバン 油料理に適さないなべ (発火の恐れがあります) ステンレスやホーロー製の フライバン なべ. フライバン・なべ 熊水なべ 中華なべ、打ち出しなべ、 無水なべ 中華なべ 打ち出しなべ

■油料理は耐勢ガラス容器・ナなべなど 勢が伝わりにくいものは使用しない





適さないもの (観理中に消火する恐れがあります)



チャオパーナーを 使用してください。

#### 鵬理油の量

200me以上で使用してください。少ないと発火することがあ **ります**。


#### なべの驚さとのせかだ

なべの誰さは調理物の動きを含め300g以上が必要です。 てきるだけ底が平らな金剛製のなべを使い、なべ底の中心 **が温度センサー領部に稼業するよう、正しくセットしてく** ださい。また、安定性の悪いなべは使用しないでください。



■温度センサーの上面となべ底が密着し ないと参は使用しない

そのまま使用すると関環沖が発火することがあります。



■調理油の量は200me以上入れる 少ないと発火することがあります。

#### 使いかた

#### ●コンロの使いかだ

#### ■点火ロック

- ・操作ポタンをロックするときは点火ロックつまみを▶の方向 にスライドします。
- ・点火操作のときは点火ロックつまみを熔除の位置にもどしま



点火時にロック操作はできません。 点火ロックは左右コンロ・グリルの点火操作がロッ **クされます。** 

#### ■点火

操作ボタンを矢印の方向に押し込みます。点火装置がはたらき 「バチバチ音」とともにコンロバーナーに点火します。バーナー に点火したことを確かめてから数秒間(安全装置がセットされ るまで) 押し続けます。

点火時は表示器が赤色になります。



- ・火力調節つまみの位置が「弱火」のときに操作术 タンを押すと「強火」の方向に移動する構造になっ
- 点火するときはめずなべをのせてください。

#### ■火力調節

火力網節つまみを左右にゆっくりとスライドさせて火力を開節。 します。

「強士:強火になります。

「弱!: 弱火になります。

強火から弱火にスライトさせるとき、火力脚節つまみは一度中 間で止まります。さらに弱火にしたいときは、火力調節つまみ そのし持ち上げてから右に移動させます。

#### ■消火

操作ポタンを矢印の方向に押します。

操作ポタンガ弾り消火します。ポタン表示窓の赤色が消え ます。

- ・消火したことを確力めます。
- ガス枠を閉じます。
- ・使用後は点火ロックつまみを「ロック」の位置にします。







※「パチパチ」と放散してお口に適果します。



少し持ち上げます。

#### **∧注意**

#### ■やかん、なべなどの大きさに合 わせて火力を観節する

火力が強いとやかん、なべなどの取っ手 が競損したり、取っ手に触れるとやけど をする原因になります。



なべなどの大きさに 合わせて火力調節

#### 使いかた

#### ●グリルをお使いになる前に

#### グリルとびらの開け方

、グレルとびら取っ手を持って止まるところまでゆっくり 引き出しそのまま手をそえながら下におろします。



#### グリル水入わ皿の取り外し方

・グリルとびらの取っ手を持ったまま引き出し、前方を少 し持ち上げながら本体より取り外します。



#### グリル水入れ間のセット

グリル水入れ側の「前」刻印を手前にして、グリル水入 れ間受け終期の凸部を長穴に差し入れてセットします。



#### - 3

グリル焼網にサラダ油などを 造っておくと焼き上がり後材 料が原網に付着しにくく取り 出しやすくなります。



#### ■グリル水切れ検知センサー

グリル水入れ皿に水を入れずに使用した場合や、水の量が少なくなってきた場合に自動消火します。

●グリル水切れ検知センサーが作動したら、すぐに操作ボダンを押し消火の状態にしてください。再点火すると きは、グリル水入れ側に水を入れしばらく持ってから点火操作をしてください。

#### 量グリルお知らせブザー

グリル点火後、約3分ごとにブザー「ビー」が1 保護りグリル使用中であることをお知らせします。

#### ■グリル消し忘れタイマー

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して、約15分だつと自動消火し、ブザーで35知 らせする機能です。

●グリル消し忘れタイマーが作動したら、すぐに操作ボタンを押し消火の状態にしてください。 再点火するときは、再点火操作を行ってください。

優作ポタンガ点火の状態のままですと、操作ポタンの戻し高れをお知らせするため、満火状態にされるまでの 間ブザーが約3分ごとに鳴ります。

#### / 注意

■グリルとびらの開閉はゆっくり確定に 水災にゆっくり出し入れしてください。グロルとび らを引き出すとき持ち上げたまま引き出すと途中で 11まらず落下し、 お湯ガごぼれてやけどすることが あります。



#### **Λ注意**

■グリル水入れ皿だけを持って本体より 取り外さない



#### グリル接網のセット

・グリル権網をグリル水入れ畑にセットする際、テマエと 後の向きを思ちがえないように、グリル焼鍋のツメをグ けル水入れ皿の角穴に確実にセットします。



#### 魚焼きのこつ

(1)角は水洗いしたらよく水をふきとります。 (2)こげやすい部分やヒレなどには厚めに塩を振りかけ ておくか、アルミはくで包んで アルミはく **あくとこげ方が少なくなります。** 

倒塊を振ったら、おいしさが 逃げないうちに焼きます。 ※詳細は別添のつッキングブ ツクを参照してください。

#### ●グリルのつかいかた

グリルをはじめてお使いになる場合はグリル水入れ皿に水をいれて、必ず10分くらいから焼きをしてください。 常品に付着した油を焼き切るためで、このとき煙がでますが異常はありません。

#### ■点火门ックを解除します。(P11参照)

#### 置点火

操作ポタンを矢印の方向に押し込みます。点火装置がはたら き「パチパチ音」とともにグリルパーナーに点火します。パー ナーに点火したことを確かめてから数秒間(安全装置がセッ トされるまで) 押し続けます。 点火時は表示窓が赤色になります。またグリル点火確認ラン ブガ点灯します。

#### 量火力調節

・火力つまみを左右にゆっくりとスライドさせて火力を開節 してください。

「強」:強火になります。「蝎」:弱火になります。

#### ■消火

操作ポタンを矢印の方向に押します。 操作ボタンガ度り消火します。ボダン表示窓の赤色が消え、 またグリル点火確認ランプガ消灯します。

- 消火したことを確かめます。
- ガス栓を閉じます。
- ・使用後は点火口ックつまみを「ロック」の位置にします。



- グリル水入れ側に繋がたまらないように、こま めに掃除してください。
- 肉や脂身の多いものを焼く際、煙や炎がグリル 排気日から出たり、材料に火が移ったりするこ とがありますから、注意しながら処理してくだ さい。まだ駒理中は離れないでください。
- グリルとびらは必ずしっかりと閉めてご使用く ださい。グリルとびらが開いたままですと、上 部の化粧板が変色したり、トッププレートが熱 くなって触れるとやけどすることがあります。 ・魚など一屋だけ焼く場合は、グ
- リル焼縄の中央はさけてくださ い。舞師のところが上手に競け ます。 このグリルは両面式ですから基

本的に裏返しにする必要はあり ませんが、表と裏の焼き色が筒じになるとは限 りません。上火、下火それぞれの火力機節を利 用してお好みの焼き色にしてください。

角などの出し入れは、グリルを消火した状態で 行ってください。点火した状態で出し入れを行 いますと、グリル水入れ皿に水が入っていても 水切れ検知センサーが作動し、自動淵火する場 合があります。(水切れ検知センサーガ作動した **場合は、しばらく待ってから点火操作をしてく** ださい。



※「パチパチ」と放置して姿口に着火します。





### 

■グリル水入れ皿は必ず水を(300m) 入れて使う だまった油脂は取り 除く

水がない場合は、たまつだ油脂が過効さ れて発火レグリル排気口より姿が出るこ とがあります。続けて使用する場合もそ のつど油脂を取り除き水を入れてくださ L\o





#### ●立消え安全装置

考こぼれなどで火ガ消えると、ガスを自動的に止めます。

● 介消え安全装置(炎検知部)が作動したら



すぐに操作ポタンを押 し消火の状態にしてく ださい。



するときは?

周囲にガスがなくなるまでしばらく待って、立消え 安全装置(必修知部)の汚れをふきとってからご使 用ください。

### ●天ぷら油過熱防止機能(標準パーナーのみ)

消し忘れ、来客対応などによる環理油の加熱しすぎを防止します。

してください。

●天ぷら油過熱防止機能が作動したら

使用中、火ガ 消えたときは? プザー「ピー」が避続 (海火崎) して鳴ってお知らせし ます。すぐに操作ボタ ンを押し消火の状態に



再点火 するときは? なべや油が相当熱くなっていますのでやけどに十分 注意して、水を入れたなべや水に浸した布などで温 度センサーを冷やしてください。

熱いなべをのせたまま、再点火すると消火する場合 **ガあります。** 

#### ●電池交換サイン

乾電池の交換時期が近づくとお知らせする電池交換サインがついていま ₫.

点滅したら新しい記電池を用蔵し、点灯に変わったら交換してください。 (Pフ教羅)

- ●点滅から点灯に変わると使用できなくなりますので、乾電池を新しい ものに交換してください。
- ●電池交換サインは、標準パーナーの操作ボタンを押したときだけ作動 します。他の操作ポタンを押したとき、乾電池の容量が少なくなって いても点波や点灯はしませんのでご注意ください。
- ●弦電池が正しくセットされていなかったり、乾電池に全く容量がなく なったときは、電池交換サインは点灯しません。この場合、放電スパー つの『バチバチ! 音がし末せんので、ただちに乾電瓶を点接してくだ さい。

#### お願い

・ 方当え安全装置(※検知部)に水路や煮こぼ。 れがつくと、点火しにくくなったり、消火す **スニとが添ります。** 

なべの底についた水流はふきとってから、ご とくの上にのせてください。(煮こぼれにも注 貧してください。)

・ 立満え安全装置(出検知配)に問いものをぶ つけないでください。まがったり、変形し、 点火しにくくなります。



- ■温度センサー部に強いショックを加えた り、キズをつけないでください。温度セ ンサーガ正しく作動しなくなる場合があ ります。
- ■温度センサー部はいつも清潔にしてくだ さい。温度センサー部には煮汁や水など をかけないでください。もし、無汁やゴ ミガ付着したときは、布に水を滲し固く しほってからふきとってください。また、 なべややかんの底も清潔にしてご使用く ださい。
- ■温度センサーの動きが悪くなり、なべ底 と密盤しない場合には、点検・修理を依 頼してください。





## 日常の点検とお手入れ

### △警告

■点検・お手入れが必要なところ以外は絶対に 分解したり、修理・改造は行なわない。人 ガス湿れや事故の原因になります。



- 点検・お手入れの前には必ずガス枠を 関じ、機器が冷えてから行なってくだ さい。
- けがをしないように手袋などをはめて 行なってください。
- ●機器本体に水をかけたり、丸洗いしな いてください。

#### ●点棒

点梭場所	点 検 内 容			
ゴム管	古くなってひび割れたり、折れたり、機器に触れたりしていませんか。			
バーナーキャップ ごとく、しる受け皿 グリル排気ロカバー	正しくセットされていますか。			
パーナー本体の炎口部 パーナーキャップ 立消え安全装置の炎検知部 温度センサー	煮こぼれなどがこびりついていませんか。			
グリル水入れ皿	油脂がたまっていませんか。			
機器局辺	燃えやすいものが置いてありませんか。			
温度センサー	指で押したときスムーズに動きますか。また、指を離したときスムーズ もとの位置に戻りますか。			

#### ●お手入れ



- ●機器の表面は塗装、印刷などの処理がしてありますので使用する洗剤、たわしなどの種類を確認し てください。
- ●機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。活れたり読めなくなったときはやわら かい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。













機器本体・ごとく・しる受け皿)

・中性洗剤でお手入れした後乾いた布で水気を十分とります。

#### トッププレート

- ・表面がよごれたらそのつどぬれふきんでふきとります。
- 象汚れがおちにくいとき
- ・中性洗剤で汚れた部分を湿らせておき、しばらくしてからスポンジだわしや布などでふきとります。

#### ( グリル水入れ皿・グリルとびら・グリル水入れ皿受け )

中性洗剤で洗って乾いだ布で水気をふきとってください。


#### 取り外しかた

①押さえバネを 1 ○)の方向に下げる。②グリルとびらを ←◇の方向にたおす。



①水入れ肌受けのツメ2ヵ所をグリルとびらの角穴にはめ込む。②への方向に回転さ

②への万向に回転させる。 せる。 ⑤押さえバネが水入 れ皿受けに健実に はまっているか確 題する。



#### バーナーキャップ

炎が不ぞろいになったときは炎口をブラシや針金など で汚れを落とします。



### ⚠注意

■バーナーキャップを水洗いしたときは 水気をじゅうぶん切ってからセットする。

炎口が詰まったまま使用すると異常 燃焼の原因になります。



38年7

■補除線は正しくセットし、正常に燃焼することを確認してください。(Pフ参照)
 ●バーナーキャップの無い部分 (改旦は添く) は中性洗剤、スポンジだわして洗ってください。 方一、黒い部分がはれても使用ことしつカえありませか。そのままご使用いただけます。

#### 立消え安全装置・点火プラグ

点火プラグ・炎検知師に汚れがこびりついている部分は 増プラシなどの柔らかいブラシで汚れを落としてくださ い。



かだいブラシなどで決してみがかないでくだ

京大プラグ 立着を登金



グリルケースは取りはずして、そのつど汚れを落とします。(取りはずすと答は前のほうを少し持ち上げて引き出してください。)

さい。故障の原因となります。

ください。) マアフラグ

#### 温度センサー

適度センサーの頭部についた意汁やゴミは、布を水に 漫し固くしほつてからふきとってください。

#### 

■温度センサーのお手入れはこまめにおこなう。また上下にスムーズに動くことを確認する

異物がついていたり、温度センサーの動きが悪いとなべ底と密着しないため正常に機能が作動しないことがあります。



・異物をとる ・上下動を確認

## 次のことを調べてください。

故障かな?と思ったら

現	*	原 因	处 ■	
***		ガス栓の腕き忘れ	お部屋のガス栓を全開にしてください。	
		バーナーキャップの取り付け不良	正しくセットしてください。(Pフ参照)	
点火しない		乾電池が入っていないまたは正しくセッ トされていない	正しくセットしてください。(Pフ参照)	
		電池ケースガ健実に差し込まれていない	健実にセットしてください。(P7参照)	
	温度センサー付 バーナー	温度センサーガ高温になっている	遺産センサーを冷やしてください。	
	パーナー	温度センサーの不良	点検修理を依頼してください。	
	グリルバーナー	グリル水入れ皿に水がはいっていないか、 水がなくなりかけている	グリル水入れ皿に水を入れ、しばらくまってから点 火してください。(P13参照)	
		ガス栓の贈ぎ不十分	あ部種のガス栓を全開にしてください。	
		LPガスがなくなりかけている	新しいボンベに交換してください。	
		配管中に空気が残っている	点火操作を繰り返してください。 ※報一番などは点火するまでしばらく時間がかかります。	
点火しにく	,1	ゴム管の折れ曲がり、つぶれ	ゴム管の折れ曲がり、つぶれを頂す。	
		パーナーキャップの取り付け不良	正しくセットしてください。(P7参照)	
		パーナーキャップの炎ロづまり	炎臼を揚除してください。(P16参照)	
		点火プラグの水処れ・汚れ	水ぬれ・汚れをふきとってください。(P16参照)	
	温度センサー付	乾電池の消耗	新しい乾電池と交換してください。(Pフ参照)	
点火後しば		温度センサーガ高温になっている	温度センサーを冷やしてください。	
らくして消 火する		温度センサーの不良	点検修理を依頼してください。	
X95	グリルバーナー	グリル水入れ皿に氷がはいっていないか、 水がなくなりかけている	グリル水入れ間に水を入れ、しばらくまってから症 火してください。(P13参照)	
異常音をだ	て燃える	パーナーキャップの取り付け不良	正しくセットしてください。(Pフ参照)	
爆発的に点:	とする	パーナーキャップの取り付け不良	正しくセットしてください。(27参照)	
使用中に消:	<b>火しやすい</b>	立消え安全装置部分の水ぬれ・汚れ	立消え安全装置を掃除してください。(P16参照)	
黄炎で燃え	3	パーナーキャップの返口づまり	炎口を掃除してください。(P16参照)	
炎が安定していない		パーナーキャップの取り付け不良	正しくセットしてください。(Pフ輪船)	
病理中に消 火する	温度センサー付 バーナー	使用なべの形状、材質が適していない	標準パーナー(天ぷら油過熱防止機能付)の正しい 使いかた(P10)、電池交換サイン(P14)を参照。	
	グリルバーナー	グリル水入れ皿に水がはいっていないか、 水がなくなりかけている	グリル水入れ畑に水を入れ、しばらくまってから点 火してください。(P13参照)	
プザーが約3 り続ける	分ごとに1回鳴	グリル角操作ボタンガ点火の状態のまま となっている	グリル用操作ボタンを押し消火の状態にしてください。(P13参照)	

なお、異常のあるときやおわかりにならないときは、お買いもとめの販売店、またはもよりの大飯ガスへご連絡 ください。不完全な処置は事故のもとになります。

### ⚠警告

■使用中に異常を感じだときはすぐに使用を中止する。 あわてずガスをを開めてください。



#### こんな場合は故障ではありません。

- ●はじめてグリルを使用しますとグリル内の加工油が焼けて煙が出ます。約10分くらい、から焼きすれば、それ 以後煙はでません。
- ●朝一番など、長時間ガス栓をとじていたときは、すぐに点火しないことがあります。機器配管内の空気が抜け、 パーナーにガスが来るまで数回、点火をくり返してください。
- ●消火時に「ボン」という音がすることがありますが、これは火が消えたときの音で異常ではありません。

# 長期間使用しない場合


- ・ガス栓を閉じてください。
- ・乾電池を電池ケースより抜いてください。


(乾電池の液もれにより、機器をいためることがあります。)

# 寸法図

(単位:m) 図は10-836型です。10-837型はチャオパーナーと

標準パーナーが左右逆になります。





# · 仕 様

56		8	ガステーブルコンロ					
88		番	10-836월 10-8373		10-837型	1		
型	式		RTS-400VA-L RTS-400		0VA-R			
点	火 方	式	連続放電点火					
94	#8ं च	法	高さ180mm(トップブレートまで)×幅598mm×奥行他1mm					
質	量 (本	(本)	14kg					
安	全 装		立満え安全装置・天ぷら沿過熱防止機能(標準パーナー)・グリル消し忘れタイマー					
2		瀬	DC3.0V(単1形乾電地×2個)					
			1 時間当りのガス消費量					
使ガ			個別ガス消費量		全点火膀	ガス接続		
			チャオパーナー	標準パーナー	<b>グリル</b>	ガス消費量		
-	· .: -	. 12 A (3750kcal/h) (2150kca	2.50kW (2150kcal/h)	3.14kW (2700kcal/h)	9.30kW (8000kcal/h)			
都	市ガス	13 A	4.65kW (4000kcal/h)	2.67kW (2300kcal/h)	3.37kW (2900kcal/h)	10.0kW (8600kcal/h)	内 9.5 mm ガス用 ゴハ	
L	Рガ	2	4.34kW (0.310kg/h)	2.46kW (0.176kg/h)	3.29kW (0.235kg/h)	9.80kW (0.70kg/h)	10 E	
শ্ব	Ħ	56	単1形変電池-2個、クッキングアック					

## アフターサービス

#### ●アフターサービスのお申し込み

#### サービスのお申し込み

- ・サービス(点検・修理)を依頼される前に
- 「故障力な?と思ったら」(17ページ) の頃を見て、もう一度ご確認ください。

それでもなお異常のある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご 連絡ください。

- ・ご連絡の際には次のことをお知らせください。
- 1. 品名………カステーブルコンロ
- 2. 品番……本体の左側面に貼付してあります。

例 (N)10-836 (U 大阪ガス株式会社 (O

- 3. 故障、異常の現象…できるだけ詳しく
- 4、 あ客様名、住所、電話番号

#### 転居されるとき

· ガスには都市ガス13種類、およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や関整が必要となりますので、転居先のガスの種類 をご酵器の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

この場合調整、改造に要する費用は保証期間内でも資料となります。

だだし、ガスの種類によって網数できない場合もあります。

#### 保証・補修について

・保証期間中は…

保証書に記載のように、機能の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無終期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱が明確とともに大切に保管してください。

- 保証期間経過後の故障修理について
- お聞い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。


修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。この製品の補修用性能態 品(機能を維持するために必要な部品)の最低保育期間は、製造打切後6年間です。

## 別売部品のご紹介

つぎのような別売部品を用意しています。 お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスでき求めください。

- ●防熱板 (コードNo15-100-0205.0206)
- ・設置場所で、可熱性の壁(ステンレス板などを張りつけた可 熱性の壁も含む)から15㎝以上はなして設置できない場合、 瞬のように取付けて使用してください。

横用 15-100-0205 後用 15-100-0206



- ●ホースコック用プラグ (コードNo:81-450)
- ●器具用スリムブラグ (□-ドNa:81-359)
- ●ガステーブルコンロ用ガスコード
- 0.7m 80-480, 80-580
- 1.0m 80-481, 80-581
- 2.0m 80-482, 80-582

#### ●ちり受け皿

- (4) 15-100-0080
- ・ 器具とガス台の間に設置してください。 煮こほれは、 ちり受け血の上に落ちます。 ときどき取り出して掃除していただく と、ガス台を汚さずに使用できます。

